

Zählerstandsabfrage Sharp Kopierer

Sharp AR-163	<0-Taste> gedrückt halten. Danach sehen Sie den Zählerstand. Geräte mit 3-stelliger Anzeige zeigen zuerst zB 020 danach 501. Der Zähler ist somit 020501 Kopien
Sharp AR-205	<0-Taste> gedrückt halten. Danach sehen Sie den Zählerstand. Geräte mit 3-stelliger Anzeige zeigen zuerst zB 020 danach 501. Der Zähler ist somit 020501 Kopien
Sharp AR-206	<0-Taste> gedrückt halten. Danach sehen Sie den Zählerstand. Geräte mit 3-stelliger Anzeige zeigen zuerst zB 020 danach 501. Der Zähler ist somit 020501 Kopien
Sharp AR-275	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-5520N	<0-Taste> gedrückt halten. Danach sehen Sie den Zählerstand. Geräte mit 3-stelliger Anzeige zeigen zuerst zB 020 danach 501. Der Zähler ist somit 020501 Kopien
Sharp AR-M160	<0-Taste> gedrückt halten. Danach sehen Sie den Zählerstand. Geräte mit 3-stelliger Anzeige zeigen zuerst zB 020 danach 501. Der Zähler ist somit 020501 Kopien
Sharp AR-M165	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-M200	Taste Menü drücken, danach Taste 3. Zähler wird im Display angezeigt.
Sharp AR-M201N	Drücken Sie die Taste [MENU], dann die Taste [3]. Zähler wird im Display angezeigt.
Sharp AR-M205	<0-Taste> gedrückt halten. Danach sehen Sie den Zählerstand. Geräte mit 3-stelliger Anzeige zeigen zuerst zB 020 danach 501. Der Zähler ist somit 020501 Kopien
Sharp AR-M207	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-M236	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-M256	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-M275	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-M276	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-M316	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.

Sharp AR-M350N	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-M451N	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp AR-M550U	Taste Kopie drücken und gedrückt halten. Im Display wird der Gesamtzähler für S/W angezeigt.
Sharp AR-M620U	Taste Kopie drücken und gedrückt halten. Im Display wird der Gesamtzähler für S/W angezeigt.
Sharp AR-M700U	Taste Kopie drücken und gedrückt halten. Im Display wird der Gesamtzähler für S/W angezeigt.
Sharp MX-2300N	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-2301N	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-2310U	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-2600N	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-2610N	2x Home Taste drücken Kopienstand wird angezeigt. Alternativ im Display den Button <Einstellungen> danach <Einstellungen für System> und dann <Gesamtzählung>. Auch ein Druck ist mit <Drucken> möglich.
Sharp MX-2614N	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"

Sharp MX-2700N	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-3100N	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-3110N	2x Home Taste drücken Kopienstand wird angezeigt. Alternativ im Display den Button <Einstellungen> danach <Einstellungen für System> und dann <Gesamtzählung>. Auch ein Druck ist mit <Drucken> möglich.
Sharp MX-3111U	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-3500N	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-3610N	2x Home Taste drücken Kopienstand wird angezeigt. Alternativ im Display den Button <Einstellungen> danach <Einstellungen für System> und dann <Gesamtzählung>. Auch ein Druck ist mit <Drucken> möglich.
Sharp MX-4100N	Berühren Sie im Display den Reiter <Kopie> drücken und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-4112N	2x Home Taste drücken Kopienstand wird angezeigt. Alternativ im Display den Button <Einstellungen> danach <Einstellungen für System> und dann <Gesamtzählung>. Auch ein Druck ist mit <Drucken> möglich.

Sharp MX-4500N	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-4501N	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-5000N	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> drücken und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-5112N	2x Home Taste drücken Kopienstand wird angezeigt. Alternativ im Display den Button <Einstellungen> danach <Einstellungen für System> und dann <Gesamtzählung>. Auch ein Druck ist mit <Drucken> möglich.
Sharp MX-6240N	2x Home Taste drücken Kopienstand wird angezeigt. Alternativ im Display den Button <Einstellungen> danach <Einstellungen für System> und dann <Gesamtzählung>. Auch ein Druck ist mit <Drucken> möglich.
Sharp MX-B381	Berühren Sie im Display den Reiter <Kopie> drücken und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-C250F	Drücken Sie die Taste Fn, Pfeiltaste ↓ 7 x drücken bis <Listendr.> kommt "ok" drücken, Pfeiltaste ↓ 3 x bis <Ges. Kun.eins.li. > kommt "ok" drücken, Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen „ Gesamtzähler 2. Seite“ wird gedruckt, Ausstieg mit CA
Sharp MX-C300W	Drücken Sie die Taste Fn, Pfeiltaste ↓ 7 x drücken bis <Listendr.> kommt "ok" drücken, Pfeiltaste ↓ 3 x bis <Ges. Kun.eins.li. > kommt "ok" drücken, Liste aller anwenderspezifischen Einstellungen „ Gesamtzähler 2. Seite“ wird gedruckt, Ausstieg mit CA

Sharp MX-C311	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W und Vollfarbe angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-M182D	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp MX-M200D	Taste <0> gedrückt halten, Zählerstand wird angezeigt, Alternativ Taste <Spezialfunktionen> und danach <Gesamtzählung>
Sharp MX-M232D	Taste <Kopie> drücken und gedrückt halten. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler angezeigt.
Sharp MX-M282N	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-M283N	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-M363N	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-M363U	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"
Sharp MX-M503N	Berühren Sie im Display den Button <Kopie> und halten diesen gedrückt. Im Display wird Ihnen der Gesamtzähler für S/W angezeigt. Alternativ drücken Sie die Taste <Anwenderspezifische Einstellungen>, danach berühren Sie auf dem Display <Gesamtzählung>, danach <Jobzählung> "hier können sie im Display oben rechts den den Zählerstand auch ausdrucken"